

TeleAssistenza

by OrmaMacchine



Una soluzione ideale che offriamo ai nostri clienti è il servizio di teleassistenza da remoto: con semplicità ed efficacia possiamo, con l'utilizzo di una connessione digitale o analogica, garantire un servizio di teleassistenza.

Perché

è un investimento di ottimizzazione dei costi di assistenza e manutenzione informatica della vostra macchina che Vi permetterà di concentrarvi unicamente sul vostro Business e allo stesso tempo mantenere in efficienza i vostri impianti.

Veloce

tramite un collegamento digitale in tempo reale si può procedere ad un controllo totale del software di gestione del vostro impianto oltre a risolvere qualsiasi eventuale problema di funzionamento dell'impianto.

Sicuro

collegamento diretto fra Ormamacchine e il vostro impianto utilizzando sistemi di crittografia di ultima generazione. Al termine dell'intervento di sorveglianza e di controllo del vostro impianto la connessione viene rimossa.

Completo

nessun accessorio extra è richiesto.

Semplice ed efficace

una volta collegato con una linea internet saremo in grado di prendere visione totalmente del vostro impianto ed intervenire in maniera diretta ed immediata.

Costi

il servizio viene fornito ad un costo di € 1.500.= per il primo anno. A richiesta sono possibili estensioni di 12 mesi alla volta ad un costo di € 750 annuo.

Vantaggi

sottoscrivendo il contratto si ha diritto ad usufruire della teleassistenza Ormamacchine per la durata del periodo di contratto nei giorni lavorativi e nelle ore d'ufficio di apertura della società.

PRESSE ECONOMICHE

C - S..... ND

PRESS A FREDDO

PFH D

HL D

PFL D

PRESSE A CALDO

NPC digit D

NPC/A D

NPC/R D

NPC/RF D

NPC/L D

STRETTOI

DE ND

FUTURA D

FUTURA ECO ND

FUTURA R.A. D

FUTURA CNC..... D

PRESSE PER CURVARE

PFS..... D

PFS/S D

STAMPARE IL LEGNO

PSA D

PSA/S D

PRESSE AUTOMATICHE A CALDO

PCC D

LCC D

MASTER D

PRESSE A MEMBRANA

PCC/2M D

OMNIA D

AIR SYSTEM ECO D

AIR SYSTEM AUTOMATION D

VACUUM PLUS ND

CVM/FVM..... ND

LISTELLARI

LS/ECO D

LS/CA/ECO D

LS/V D

LAMELLARI

LS/L D

SPL/SE/ECO ND

SPL/SE ND

Legenda:

D: solo collegamento Digitale

ND: collegamento non disponibile